

Nr. 428

Renovering af trævinduer med let forvitret, men ellers intakt belægning



A

Beskrivelse

Slib den intakte trælasur, før vinduerne nylakeres!

Det øverste lag af en intakt lasur på trævinduer er som regel forvitret på grund af UV-stråler og vejrpåvirkninger og beskadiget af luftforureningen.

Dette øverste lag skal slibes sådan, at alle skadede og tilsmudsede områder fjernes, uden at træet slibes ned.



428/01

Problemer:

- Grundingslaget skal bevares og være bæredygtigt, så det ikke er nødvendigt med en helt ny lakopbygning.
- Der må desuden ikke kunne ses slibespor i den slebne flade.
- Vinduesrammens yderste kit- og glasfals skal slibes helt ind til glasset, uden at der efterlades ridser i glasset.
- På ældre vinduer uden radier på glasfalsen og vandbrættet skal der slibes en radius på ca. 3 mm.

Løsning:

Med Festool-lineærsliberen Duplex kan det beskadigede laklag fjernes nænsomt.

Takket være den lineære slibebevægelse efterlades der ingen synlige slibespor i rammerne og karmene.

Da slibesålen ikke bevæger sig til siden under slibningen, kan man slibe helt ind til glasset uden at efterlade ridser. Vinduesfalsene kan desuden nemt slibes helt ud i hjørnerne.

Skarpe kanter på yderfalsene kan fjernes hurtigt og effektivt med lineærsliberen.

B

Maskiner/tilbehør



428/02

Basisudstyr:

Betegnelse	Bestill.nr.
Lineærsliber (Festool Duplex LS 130 EQ)	567 750
Støvsuger (Festool CT 22 E, CT 33 E, CT 44 E, CT 11 E)	*
Brillant slibepapir P100/P120	*
Vlies A280	483 581

*Bestillingsnumrene finder du i Festool kataloget eller på hjemmesiden.



428/03

C

Fremgangsmåde

Sæt Brilliant-slibepapiret P 100 eller 120 sådan på standard-slibesålen, at det ikke rager ud til siden (især vigtigt i den side, som der slibes ind til glasset med).

Nu slibes det forvitrede øverste laklag på rammen og karmen nænsomt med Duplex.

Der slibes altid på langs af træets årer, så man undgår slibespor.
Slibehastighed: Trin 4-6



428/04

Fjernelse af skarpe kanter:

Den skarpe falkant slibes to gange på langs, idet slibesålen placeres mellem 30° og 60° i forhold til fladerne.

Slib altid med udsugning! Det skåner helbredet.
Der er mindre at gøre rent efterfølgende. Slibepapiret tilstoppes ikke så hurtigt.

Lakopbygning:

Efter lakproducentens anvisninger.

Mellemslibning af lak:

Med Vlies S800 efter første lakering.

FESTOOL

Vort anvendelseseksempel er testet og afprøvet i praksis. Vi har dog ingen indflydelse på de givne betingelser. Enhver form for garanti er derfor udelukket. Der kan ikke gøres noget retskrav gældende over for Festool på baggrund heraf. Følg under alle omstændigheder de vedlagte sikkerhedsanvisninger og brugsanvisningen.

www.festool.dk