

Funktion von Bluetooth Fernbedienung und Akku

Kopplung von Sauger mit Fernbedienung (für Geräte ohne Bluetooth Akkupack)



Schalter am Sauger auf AUTO stellen. Autorisierungstaste am Sauger 3 Sek. drücken bis ein schnelles blau rotierendes Licht erscheint. Der Sauger befindet sich 60 Sek. im Kopplungs-Modus.



Große Taste (MAN) oben auf der Fernbedienung einmal kurz drücken. Der Sauger ist nun gekoppelt.

Möglichkeiten der Entkopplung

- ▶ Schalter am Sauger von AUTO auf 0-Stellung drehen. Danach gleichzeitig beide grünen Tasten der Fernbedienung für ca. 10 Sek. drücken bis ein magentafarbenes Licht an der Fernbedienung leuchtet. Die Fernbedienung ist dann entkoppelt.

Kopplung von Sauger mit Werkzeug und Bluetooth Akkupack



Schalter am Sauger auf AUTO stellen. Autorisierungstaste am Sauger kurz drücken bis ein blaues rotierendes Licht erscheint. Der Sauger befindet sich 60 Sek. im Kopplungs-Modus.



Werkzeug mit Bluetooth Akkupack einschalten. Der Sauger ist nun gekoppelt.

Möglichkeiten der Entkopplung

- ▶ Ausschalten des Saugers (Schalter auf 0-Stellung)
- ▶ Ausstecken des Saugers
- ▶ Aufstecken des Akkus auf Ladegerät

Kopplung von Sauger mit Werkzeug und Bluetooth Akkupack über gekoppelte Fernbedienung



Kleine Taste an der Stirnseite der Fernbedienung kurz drücken bis ein blaues rotierendes Licht um die Autorisierungstaste am Sauger erscheint. Der Sauger befindet sich 60 Sek. im Kopplungs-Modus.



Werkzeug mit Bluetooth Akkupack einschalten. Der Sauger ist nun gekoppelt.

Möglichkeiten der Entkopplung

- ▶ Ausschalten des Saugers (Schalter auf 0-Stellung)
- ▶ Ausstecken des Saugers
- ▶ Aufstecken des Akkus auf Ladegerät
- ▶ Ausschalten des Saugers mit einer gekoppelten Fernbedienung

ACHTUNG:

- ▶ Zeitgleich können max. 5 Fernbedienungen an einen Sauger gekoppelt sein.
- ▶ Eine Fernbedienung kann immer nur mit einem Sauger verbunden sein. Soll eine Fernbedienung von einem Sauger zu einem anderen umgezogen werden, muss die Fernbedienung zuerst entkoppelt werden und kann erst danach mit einem neuen Sauger gekoppelt werden.
- ▶ Es kann immer nur 1 Bluetooth-Akku an einen Sauger gekoppelt sein und zeitgleich 5 Fernbedienungen.

Bei Erreichen der max. Geräteanzahl wird jeweils das am längsten nicht verwendete Gerät gelöscht.





FESTOOL
CLEANTEC

FESTOOL

www.festool.com