

# Handleiding van de Bluetooth-afstandsbediening en de module

## Eerste koppeling van de stofzuiger met de afstandsbediening



Schakelaar op de stofzuiger in stand AUTO zetten. Verbindingsknop op de stofzuiger 3 seconden ingedrukt houden tot het draaiend blauw lichtje sneller gaat draaien. De stofzuiger bevindt zich circa 60 seconden in de koppelmodus.



Grote knop (MAN) boven op de afstandsbediening éénmaal kort indrukken. De stofzuiger is nu gekoppeld.

### Mogelijkheden van ont koppeling

- ▶ Schakelaar op de stofzuiger van stand AUTO naar stand 0 draaien. Daarna gelijktijdig beide groene knoppen op de afstandsbediening circa 10 seconden ingedrukt houden tot er een magenta-kleurig lichtje op de afstandsbediening verschijnt. De afstandsbediening is nu ont koppeld.

## Koppeling van de stofzuiger met de accu-machine (voor machines met Bluetooth-accu's)



Schakelaar op de stofzuiger in stand AUTO zetten. Verbindingsknop op de stofzuiger 3 seconden ingedrukt houden tot het draaiend blauw lichtje sneller gaat draaien. De stofzuiger bevindt zich circa 60 seconden in de koppelmodus.



Machine met de Bluetooth-accu inschakelen. De stofzuiger is nu gekoppeld.

### Mogelijkheden van ont koppeling

- ▶ Uitschakelen van de stofzuiger (schakelaar in stand 0)
- ▶ Stofzuiger loskoppelen van het stopcontact
- ▶ Accu op oplader plaatsen

## Koppeling van de stofzuiger met de accu-machine door de afstandsbediening



Kleine knop aan de voorkant van de afstandsbediening kort indrukken tot er een draaiend blauw lichtje om de verbindingknop op de stofzuiger verschijnt. De stofzuiger bevindt zich circa 60 seconden in de koppelmodus.



Machine met de Bluetooth-module inschakelen. De stofzuiger is nu gekoppeld.

### Mogelijkheden van ont koppeling

- ▶ Uitschakelen van de stofzuiger (schakelaar in stand 0)
- ▶ Stofzuiger loskoppelen van het stopcontact
- ▶ Accu op oplader plaatsen
- ▶ Uitschakelen van de stofzuiger met een gekoppelde afstandsbediening

### LET OP:

- ▶ Er kunnen maximaal vijf afstandsbedieningen tegelijk aan een stofzuiger gekoppeld worden.
- ▶ Een afstandsbediening kan altijd maar met één stofzuiger verbonden zijn. Als een afstandsbediening van de ene stofzuiger naar de andere omgezet moet worden, moet de afstandsbediening eerst ont koppeld worden. Daarna kan hij aan de nieuwe stofzuiger gekoppeld worden.
- ▶ Er kan alleen één Bluetooth-module en vijf afstandsbedieningen tegeliktijd aan een stofzuiger gekoppeld zijn.

Als het maximum aantal apparaten bereikt is, wordt het apparaat dat het langst niet gebruikt is verwijderd.



**FESTOOL**

[www.festool.com/bluetooth](http://www.festool.com/bluetooth)



**FESTOOL**

[www.festool.com/bluetooth](http://www.festool.com/bluetooth)