


## CT 17 E



### Originalna navodila za uporabo

1	Varnostna opozorila .....	2
2	Simboli .....	2
3	Tehnični podatki .....	3
4	Elementi naprave .....	3
5	Namenska uporaba.....	3
6	Zagon.....	3
7	Delo .....	4
8	Vzdrževanje in nega .....	4
9	Okolje .....	5
10	ES Izjava o skladnosti.....	5

Navedene slike se nahajajo v večjezičnih navodilih za uporabo.

# 1 Varnostna opozorila



**⚠ Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.** Ob neupoštevanju opozoril in navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali težkih telesnih poškodb.

**Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za prihodnjo uporabo.**

- **Otroci** starejši od 8 let, osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, ter osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko uporabljajo ta polnilnik samo pod nadzorom ali če so poučene o varni uporabi naprave ter o nevarnostih, ki lahko izhajajo iz uporabe naprave. **Otroci** se ne smejo igrati z napravo. **Otroci** ne smejo **čistiti in vzdrževati** naprave brez nadzora.
- **Nevarnost eksplozije in požara: ne sesajte:** iskric ali vročega prahu, vnetljivih ali eksplozivnih sredstev (npr. magnezija, aluminija, bencina, raztopina, izjema je les), agresivnih tekočin/ trdih snovi (npr. kislin, lužnic, topil).
- Upoštevajte nacionalne varnostne predpise in navedbe proizvajalca materiala!
- Naprava ni primerna za sesanje zdravju škodljivega prahu.
- Uporaba samo s primerno zaščitno opremo!
- Opravite vizualno kontrolo in če je orodje nepoškodovano, delajte po napotkih in v suhem okolju!
- **OPOZORILO! Osebe, ki bodo upravljale z orodjem, morajo biti temu primerno poučene o njegovi uporabi.** Uporabnik mora biti pred uporabo seznanjen z informacijami, navodili in ustrezno šolan za uporabo orodja in materialov, ki se bodo uporabljali, vključno z varnimi postopki pri odstranjevanju zagozdenega materiala.
- Če začne iztekati pena ali tekočina, napravo takoj izključite.
- Redno čistite senzorje napolnjenosti **[7]** in jih pregledujte glede poškodb.
- Naprava ni primerna za sesanje tekočin, ki se močno penijo.
- Uporaba samo z nameščenim filtrskim sistemom.
- Vtičnico na orodju uporabljajte le v namene, navedene v navodilih.
- Redno kontrolirajte vtič in kabel, da se izognete nevarnostim, ter ju v primeru poškodb predajte v servis pooblaščenim servisnim delavnicam.
- Orodja ne dvigajte ali transportirajte, obešenega za ročaj, s pomočjo kavlja žerjava ali druge dvigalne naprave.
- V primeru motnje orodje takoj izklopite, izvlecite vtič in pustite, da ga pregledajo in popravijo v pooblaščenim servisnim službam za stranke.

## 2 Simboli



Opozorilo na splošno nevarnost



Opozorilo pred električnim udarom




Preberite navodilo/napotke!



Izvlecite vtič!



Uporabljajte masko za zaščito dihal!



Sesanje tekočin.



Ne spada med komunalne odpadke.

### 3 Tehnični podatki

#### Mobilni sesalniki

Poraba moči	400 - 1200 W	
Odjemna električna moč na vtičnici naprave maks.:	EU (230 V, 50 Hz)	2400 W
	CH, DK (230 V, 50 Hz)	1100 W
	GB (240 V, 50 Hz)	1800 W
	AUS (240 V, 50 Hz)	1200 W
Volumski pretok (zrak) maks., sesalnik/turbina	3000 l/min / 3700 l/min	
Podtlak maks., turbina	24000 Pa	
Površina filtra	4600 cm <sup>2</sup>	
Sesalna cev	D 27 mm x 3,5 m	
Dolžina električnega kabla	5,5 m	
Raven tlaka hrupa po EN 60704-2-1 / Nezanесljivost K	74 dB(A) / 3 dB	
Vrsta zaščite	IP X4	
Stopnja zaščite	I	
Vsebina posode	17 l	
Dimenzije D x Š x V	445 x 380 x 485 mm	
Teža	9,4 kg	

### 4 Elementi naprave

- [1-1] Sesalna odprtina
- [1-2] Stikalo naprave
- [1-3] Regulacija moči sesanja
- [1-4] Vtičnica na napravi
- [1-5] Preklopni ročaj
- [1-6] Zaporna sponka
- [1-7] Posoda za umazanijo
- [1-8] Držalo za navijanje kabla/cevi
- [1-9] Izpihovalna odprtina

### 5 Namenska uporaba

Mobilni sesalnik je primeren za

- sesanje in odsesavanje prahov, ki ne škodujejo zdravju, umazanije, peska, odrezkov,
- odsesavanje vode,
- zahtevnejšo uporabo v profesionalne namene, v skladu z IEC/EN 60335-2-69.



Vso odgovornost v primeru nenamenske uporabe nosi uporabnik.

### 6 Zagon



#### OPOZORILO

**Nedovoljena napetost ali frekvenca!**

**Nevarnost nesreče**

- Upoštevajte navedbe na ploščici.
- Upoštevajte posebnosti držav.

#### 6.1 Prvi zagon

- Odpnite pritrdilne sponke ter snemite zgornji del naprave [2].
- Odstranite dele pribora in spremne papirje [3].
- Vstavite filtrirno vrečko [4].

#### 6.2 Priklop sesalne cevi

Za sesanje in odsesavanje na sesalno odprtino [1-1]

Za izpihovanje na izpihovalno odprtino [1-9]

## 6.3 Priklop mobilnega sesalnika



### OPOZORILO

#### Nevarnost poškodb zaradi orodja, ki se zažene nekontrolirano

- Preden boste obrnili stikalo v položaj "AUTO" ali "MAN" pazite, da bo priklopljeno orodje izklopljeno.

Stikalo [1-2] služi kot stikalo za vklop/izklop.

#### Položaj stikala '0'

Vtičnica na napravi [1-4] je brez toka, mobilni sesalnik je izklopljen.

#### Položaj stikala 'MAN'

Vtičnica na napravi [1-4] je pod napetostjo, mobilni sesalnik se zažene.

#### Položaj stikala 'Samodejno'

Vtičnica na napravi [1-4] je pod napetostjo, mobilni sesalnik se zažene ob vklopu priklopljenega orodja.

- Vtič vtaknite v ozemljeno vtičnico.



Če naprave ne uporabljate, pred vzdrževalnimi deli in čiščenjem, izvlecite vtič iz vtičnice.

## 6.4 Priklop električnega orodja



### OPOZORILO

#### Nevarnost poškodb

- Upoštevajte maksimalno priključno moč na vtičnici naprave (glejte poglavje "Tehnični podatki")!
- Izklopite električno orodje.

- Priključite električno orodje na vtičnico naprave [1-4].

## 6.5 Regulacija sesalne moči

- na vrtljivem gumbu [1-3].

## 7 Delo

### 7.1 Odsesavanje

#### Sesanje suhih snovi



Vedno uporabljajte filtrirno vrečko.

#### Sesanje mokrih snovi/tekočin



Odstranite filtrirno vrečko!

Vstavite poseben mokri filter.

Ko je dosežena največja napolnjenost, se sesanje samodejno prekine.

Po mokrem sesanju pustite, da se glavni filter posuši!



### PREVIDNO

#### Iztekaajoča pena in tekočina

- Nemudoma izklopite in izpraznite orodje.

## 7.2 Po delu

- Izklopite mobilni sesalnik in izvlecite vtič.
- Navijte električni kabel.
- Izpraznite posodo za umazanijo.
- Spravite mobilni sesalnik v suh prostor, kjer bo zaščiten pred nepooblaščenim rabo.

## 8 Vzdrževanje in nega



### OPOZORILO


#### Nevarnost poškodb, električnega udara

- Preden se lotite kakršnihkoli vzdrževalnih ali ne-  
govalnih del na orodju, vedno izvlecite vtič iz vtičnice!
- Kakršna koli vzdrževalna dela in popravila, za katera je treba odpreti ohišje motorja, smejo opravljati samo pooblaščené servisne delavnice.



**Poprodajne storitve in popravila** lahko izvaja samo proizvajalec ali servisne delavnice: najbližji naslov najdete na:

[www.festool.com/service](http://www.festool.com/service)



Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Festool! Št. naročila najdete na:

[www.festool.com/service](http://www.festool.com/service)

- **Mobilni sesalnik čistite le z običajnimi gospodinjstskimi čistili, ki so topna v vodi.** V nobenem primeru ne uporabljajte ostrih kemičnih snovi, topil ali abrazivnih čistilnih sredstev.

### 8.1 Filtrirna vrečka/ vrečka za odpadke/ glavni filter


- Odstranjevanje filtrirne vrečke [5].
- Vstavljanje filtrirne vrečke [4].
- Menjava glavnega filtra [6].

Rabljen glavni filter odstranite v skladu z zakonskimi določili.

Potrošni material	Št. naroč.
Filtrirna vrečka CT 17 E	769136
Glavni filter, suh CT 17 E	769134
Glavni filter, moker CT 17 E	769135

- ① Kataloške številke pribora, filtrov in potrošnega materiala lahko najdete v katalogu Festool ali pa na internetnem naslovu [www.festool.com](http://www.festool.com).

## 9 Okolje



**Orodja ne mečite med gospodinjske odpadke!** Orodje, pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno recikliranje. Upoštevajte veljavne državne predpise.

**Samo za EU:** v skladu z evropsko direktivo o odsluženih električnih in elektronskih napravah in v skladu z nacionalnim pravom je treba odsluženo električno orodje zbirati ločeno in ga oddati v postopek okolju prijazne reciklaže.

**Informacije REACH:** [www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## 10 ES Izjava o skladnosti

Mobilni sesalnik	Serijska številka
CT 17 E	768061, 768229, 768140, 768652
Leto označitve s CE: 2013	

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direktiv, standardov ali normativnih dokumentov.

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

### Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

*ppa. Dr. Martin Zimmer*

Dr. Martin Zimmer

Vodja raziskave, razvoja in tehnične dokumentacije  
2013-04-15