

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

FESTOOL

CT 17 E



Оригинално "Ръководство за работа"

| | | |
|----|---|---|
| 1 | Правила за техниката на безопасност | 2 |
| 2 | Символ | 3 |
| 3 | Технически данни | 3 |
| 4 | Елементи на уреда | 3 |
| 5 | Използване по предназначението .. | 4 |
| 6 | Пускане в действие | 4 |
| 7 | Работа | 4 |
| 8 | Техническо обслужване и поддържане | 5 |
| 9 | Околна среда | 5 |
| 10 | ЕО Декларация за съответствие | 5 |

Указаните изображения се намират в многоезичното Ръководство по обслужването.

1 Правила за техниката на безопасност



⚠ Предупреждение! Прочетете всички указания и препоръки за безопасност. Неспазването на предупредителните указания и упътвания може да стане причина за електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте всички инструкции за безопасност и упътвания, за да може в бъдеще при нужда да се консултирате с тях.

- Този инструмент може да се използва от **деца** над 8 години както и от хора с намалени физически, сетивни или ментални способности или с недостиг на познания, ако бъдат наблюдавани или ако им бъде обяснено безопасното боравене с инструмента и разберат опасностите, които той крие. **Деца** не трябва да си играят с инструмента. **Почистването и поддръжката на инструмента** не трябва да се извършва от **деца** без надзор.
- **Опасност от експлозии и пожар: Да не се изсмукват:** искри или горещи прашинки; възпламеняеми или експлозивни материали (например магнезий, алуминий, бензин, разреждители, с изключение на дърво); агресивни течности / твърди вещества (например киселини, алкални разтвори, разтворители).
- Вземайте под внимание националните разпоредби за безопасна работа, както и указанията на производителя!
- Не е подходяща за прахоизсмукване на прахове, застрашаващи здравето.
- Използвайте само с подходящо защитно облекло!
- Работете само след визуална проверка, на сухо място, след получени указания!
- **Внимание! Ползвателите на този уред трябва да бъдат подходящо обучени за боравене с него.** Преди употреба ползвателят трябва да бъде снабден с информация, указания и обучение за боравенето с уреда и материалите, за които той може да бъде използван, както и сигурното отстраняване на събрания материал.
- При излизане на пяна или течност, изключете инструмента веднага.
- Редовно почиствайте сензорите за ниво на пълнене **[7]** и проверявайте за повреди.
- Не е подходяща за изсмукване на силно пенливи течности.
- Използвайте само с инсталирана филтърна система.
- Употребявайте контакта на уреда само за определената цел!
- Редовно проверявайте щепсела и кабела за да предотвратите инцидент и при наличие на повреди ги занесете за смяна в лицензиран сервиз.
- Не вдигайте и не транспортирайте с помощта на товароподемна кука или подемен инструмент!
- При повреда веднага изключете уреда, отстранете го от ел. мрежа и го предайте за диагностика и ремонт в оторизиран сервиз.

2 Символ



Предупреждение за обща опасност



Предупреждение за опасност от токов удар



Прочетете ръководството/указанията!



Издърпайте щепсела!



Носете защитна дихателна маска!



Да не се изхвърля като битов отпадък.



Изсмукване на течности.

3 Технически данни

Праходмукачки

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------|
| Консумирана мощност | | 400 - 1200 ват |
| Стойност на свързване към контакта на уреда макс.: | EU (230 волта, 50 херца) | 2400 вата |
| | CH, DK (230 волта, 50 херца) | 1100 вата |
| | GB (240 волта, 50 херца) | 1800 вата |
| | AUS (240 волта, 50 херца) | 1200 вата |
| макс. въздушен поток праходмукачка/турбина | | 3000 л/мин / 3700 л/мин |
| Подналягане макс., турбина | | 24000 Па |
| Повърхност на филтъра | | 4600 см ² |
| Смукателен маркуч | | D 27 мм x 3,5 м |
| Дължина на кабела за мрежата | | 5,5 м |
| Ниво на шум по EN 60704-2-1 / Коефициент на несигурност K | | 74 dB(A) / 3 dB |
| Вид на защита | | IP X4 |
| Клас на защита | | л |
| Съдържание на контейнера | | 17 л |
| Размери Д x Ш x В | | 445 x 380 x 485 мм |
| Тегло | | 9,4 кг |

4 Елементи на уреда

[1-1] Смукателен отвор

[1-2] Превключвател на уреда

[1-3] Регулиране на силата на изсмукване

[1-4] Щепселна розетка на уреда

[1-5] подвижна ръкохватка

[1-6] Скоба за затваряне

[1-7] Колектор за боклук

[1-8] Навиване на кабел/маркуч

[1-9] отвор за продухване

5 Използване по предназначението

Прахосмукачката е подходяща за

- Попиване и изсмукване на незастрашаващи здравето прахове, мръсотия, пясък, стъргодини,
 - изсмукване на вода,
 - за високо натоварване при промишлена употреба,
- според IEC/EN 60335-2-69.



При употреба не по предназначение винаги носи използващия.

6 Пускане в действие



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Недопустимо напрежение или честота!

Опасност от злополука

- ▶ Вземете под внимание указанията на етикета.
- ▶ Вземете под внимание националните разпоредби.

6.1 Първо пускане в действие

- ▶ Отворете затварящите скоби и свалете горната част на инструмента [2].
- ▶ Извадете принадлежностите и инструкциите [3].
- ▶ Поставете филтърната торба [4].

6.2 Закачете смукателния маркуч

За попиване и изсмукване през всмукателния отвор [1-1]

За продухване през отворът за издухване [1-9]

6.3 Свържете прахосмукачката



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Има опасност от нараняване при неконтролирано пускане в действие на инструменти

- ▶ Преди да завъртите превключвателя в положение "AUTO" или "MAN" внимавайте присъединеният инструмент да е изключен.

Превключвателят [1-2] служи за вкл./изключване.

Положение на превключвателя '0'

Контактът на уреда [1-4] няма ток, мобилната промишлена прахосмукачка е изключена.

Положение на превключвателя 'MAN'

През контакта на уреда преминава ток [1-4], прахосмукачката започва да работи.

Положение на превключвателя 'Auto'

През контакта на уреда преминава ток [1-4] прахосмукачката започва да работи при включване на свързания уред.

- ▶ Включете щепсела в заземен контакт.



Изключвайте щепсела от контакта, когато не използвате уреда или по време на поддръжка или почистване.

6.4 Присъединяване на електрическия инструмент



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване

- ▶ Вземете под внимание максималния волтаж, отбелязан на контакта на уреда (вижте раздел Технически данни).
- ▶ Изключете електрическия уред.

- ▶ Свържете електрическия уред с контакта [1-4].

6.5 Регулиране на силата на прахоизсмукване

- ▶ чрез въртящото се копче [1-3].

7 Работа

7.1 Прахоизсмукване

Прахоизсмукване на сухи материали



Винаги използвайте филтърна торба.

Изсмукване на мокри материали/течности



Отстранете филтърната торба!

Поставете специалния филтър за мокри материали.

При достигане на максималния обем на поемане прахоизсмукването автоматично ще бъде прекратено.

След изсмукване на мокри материали, оставете главния филтър да изсъхне!



ВНИМАНИЕ

Изтичащи пяна и течности

- ▶ Изключете и изпразнете уреда веднага.

7.2 След работа

- Изключете прахосмукачката и извадете щепсела.
- Намотайте кабела.
- Изпразните отпадъчния контейнер.
- Съхранявайте прахосмукачката в сухо помещение, защитена от неоторизирана употреба.

8 Техническо обслужване и поддържане



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване, от електрически удар

- Преди техническо обслужване и поддържане на машината винаги изваждайте мрежовия щепсел от контакта.
- Всички работи по техническото обслужване и ремонта, които изискват отваряне на корпуса на двигателя, трябва да бъдат извършвани само от авторизирана работилница за сервизно обслужване.



Обслужване на клиенти и ремонт само при производителя или оторизираните сервизи: Адресът на най-близкия до Вас на:

www.festool.com/Service



Използвайте само оригинални резервни части Festool! Каталожни номера на:

www.festool.com/Service

- **Почиствайте прахосмукачката само със стандартните водоразтворими домакински почистващи препарати.** В никакъв случай не използвайте остри химически субстанции, разтвори или жулещи почистващи средства.

8.1 Филтърна торба/главен филтър

- Извадете филтърната торба [5].
 - Поставете филтърната торба [4].
 - Сменете главния филтър [6].
- Изхвърляйте употребените главни филтри спрямо законовите разпоредби.

| Консумативи | Каталожен номер |
|------------------------------|-----------------|
| Филтърна торба СТ 17 Е | 769136 |
| Основен филтър сух СТ 17 Е | 769134 |
| Основен филтър мокър СТ 17 Е | 769135 |

- ① Каталожни номера за принадлежности, филтри и консумативи можете да намерите в каталога на Festool или в интернет на адрес "www.festool.bg".

9 Околна среда



Не изхвърляйте уреда в домакинския боклук! Инструменти, принадлежности и консумативи трябва да бъдат разделно изхвърляни с мисъл за околната среда. Спазвайте валидните национални разпоредби.

Само ЕС: Според европейската директива за електрически и електронни стари уреди и прилагането и в националното право развалените електрически инструменти трябва да бъдат събирани разделно и да бъдат отвеждани за рециклиране с мисъл за околната среда.

Информация за REACH: www.festool.com/reach

10 ЕО Декларация за съответствие

| Прахосмукачка | Сериен номер |
|--------------------------|--------------------------------|
| СТ 17 Е | 768061, 768229, 768140, 768652 |
| Година на знака CE: 2013 | |

Ние обявяваме с еднолична отговорност, че този продукт е съгласуван с всички релевантни изисквания на следните ръководни линии, норми или нормативни документи:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer

Началник отдел "Изследване, разработка, технически документация"

2013-04-15